

Кратко ръководство


300Mbps Wireless N маршрутизатор

За модели: N150RT, N300RT, N151RT, N301RT, N150RH, N300RH, N302R Plus

V3.1507

Copyrights 2015 by TOTOLINK All rights reserved. Website: <http://www.totolink.net>
Information in this document is subject to change without prior notice.

1 Инструкция за инсталация:



LED индикатори

POWER	Светва, когато маршрутизаторът е включен.
CPU	Светва, когато системите работят.
WIFI	Индикаторът светва, когато Wi-Fi е активиран.
WAN	Светва, когато WAN портът е свързан успешно.
1/2/3/4LAN	Мига при предаване или получаване на данни.
1/2/3/4LAN	Светва, когато LAN портът е свързан успешно.
1/2/3/4LAN	Мига при предаване или получаване на данни.

Описание

DC IN	Използва се за свързване на захранващия адаптер.
ON/OFF	Използва се за включване или изключване на рутера.
1/2/3/4LAN	Използва се за свързване на маршрутизатора към компютър.
WAN	Използва се за свързване на маршрутизатора към интернет.
Reset/WPS	Нулиране: Натиснете бутона за повече от 5 секунди, маршрутизаторът ще възстанови фабричните настройки. WPS: Натиснете бутона по-малко от 5 секунди, активирайте WPS функция.




ЗАБЕЛЕЖКА:


1. Моля, изключете захранващия адаптер и всички кабели по време на буря;
2. Да се държи далеч от източника на топлина и да се поддържа добре вентилиран;
3. Моля, обърнете внимание на хидроизолацията и водоустойчивостта при съхранение, транспортиране и работа.
4. Захранването трябва да достигне номиналния ток и мощност.
5. Поставете маршрутизатора на плоски места.

2 Настройка на компютър

Win7 3A Windows Vista or Windows 7 Operating System, моля, изпълнете следните стъпки за настройка.



Windows 8 3A Windows 8 Operating System, моля, изпълнете следните стъпки за настройка.



3

Настройване на маршрутизатора

Моля, настройте рутера, като следвате стъпките по-долу.

- 1 Стартирайте уеб браузъра.



Click

- 2 Въведете 192.168.1.1 в уеб браузъра, след което натиснете клавиша Enter.

192.168.1.1


- 3 Въведете потребителско име и парола (потребителското име и паролата по подразбиране са "admin"), след което кликнете върху LOGIN или натиснете клавиша Enter.

USER LOGIN
The server 192.168.1.1 requires a username and password.

User Name: admin
Password: *****

LOGIN Click

- 11 Status на маршрутизатора се появява, показва свързания тип, IP адреса и DNS, които получавате.



- 4 Easy Setup.

Easy Setup
This easy setup will guide you to configure AP for 5 min.

Connect Status: Connecting to Internet... Disconnected

Internet Setting: WAN Access Type: DHCP Client

Wireless Setting: SSID on/off: Enable, SSID: TOTOLINK-XXXX, Encryption: WPA2

IPTV Settings: IPTV On/off: Enable, IPTV VLAN ID: 2, IPTV PORT: LAN1, LAN2, LAN3, LAN4

- 5 Изберете типа на WAN връзката и въведете параметрите, предоставени от вашия ISP.

Internet Setting

WAN Access Type: Static IP

User Name: admin

Password: 12345678

- 6 PPPoE като пример. Изисква се потребителско име и парола.

Internet Setting

WAN Access Type: PPPoE

User Name: admin

Password: 12345678

- 7 За настройките за безжична връзка можете да настроите SSID (име на мрежата) и шифроване.

Wireless Setting

SSID on/off: Enable

SSID: TOTOLINK-XXXX

Encryption: WPA2

Pre-Shared Key: 12345678

- 8 По подразбиране не е избрано криптиране. Тук WPA2 Mixed се препоръчва да защитите мрежата си, след което въведете паролата си.

Wireless Setting

SSID on/off: Enable

SSID: TOTOLINK-XXXX

Encryption: WPA2 Mixed

Pre-Shared Key: 12345678

- 9 На тази страница можете също да активирате или деактивирате IPTV. Ако активирате тази функция, въведете VLAN ID и изберете правилния IPTV порт. След това кликнете върху „Apply“ за да запазите настройките.

IPTV Settings

IPTV On/off: Enable

IPTV VLAN ID: 2

IPTV PORT: LAN1, LAN2, LAN3, LAN4

Apply Reset

- 10 Изчакайте известно време, интернет е свързан успешно! Моля, кликнете върху край.



ЗАБЕЛЕЖКА:

След като зададете Pre-Shared Key, моля, не забравяйте SSID и the Pre-Shared Key to за да се свържете с вашата безжична локална мрежа.

Натиснете за около 2 ~ 3 секунди, светодиодният индикатор на системата остава светната, това означава, че WPS работи, а когато натиснете за около 10 секунди, всички светодиоди мигат бързо, устройството ще се възстанови на фабричните настройки по подразбиране.

Бързо инсталиране

- 1 Click Settings--Wi-Fi.



- 2 Select your TOTOLINK model no., no password required by default.



- 3 When connected, the Web page will pop up automatically.



- 4 You could enter admin for both User name and Password. Click Login.

